

NEDERLANDS

Deze handleiding kan u helpen bij het juiste gebruik van apparaatuur. Alvorens gebruik te maken, gelieve voldoende aandacht te besteden aan de handleiding om ervoor te zorgen dat het gebruik ervan correct is.

FUNCTIES

Video resolutie: 640 * 480 Video formaat: AVI, 30fps. Camera: 1600 * 1200, JPG. USB overdrachtssnelheid: 2.0. Geheugen: 4GB. Ondersteunt voice recording functie, video en foto's. Werk met oplaadbare lithiumbatterij (90-120 minuten). Geen driver installatie vereist voor Windows ME / 2000 / XP / MAX OS 9.2.2 of hoger
Batterijlading

1. Deze apparaatuur gebruikt lithium-batterij voor het opladen, sluit de USB aan om de kabel te bekijken en sluit het andere uiteinde aan op de USB-poort van de PC, de LED-indicator wordt rood. Wanneer de batterij volledig opgeladen is, wordt de LED blauw. U kunt ook de meegeleverde USB-oplader gebruiken.

2. Tijdens het opnemen van de video wordt de camera uitgeschakeld als de batterij zeer laag is, maar voordat het systeem wordt uitgeschakeld, wordt de huidige opname opgeslagen.

INSTRUCTIES:

1. AAN: Druk 3 seconden op de "ON / OFF" knop, waardoor het toestel ingeschakeld is. De LED brandt 3 seconden later rood om blauw in te stellen (Standby).

2. VIDEO-OPNAME: Met de blauwe LED in de standby-modus, druk één keer op de ON / OFF-VIDEO toets. De blauwe LED knippert drie keer en wordt uitgeschakeld. Op dit moment is de klok opgenomen (hoewel er geen LED is om een grotere discretie te bereiken). Door op de knop of AUDIO-VIDEOFOTO'S te drukken, zal de opname geen effect hebben, maar zal het controleren of de video nog steeds werkt omdat de LED drie keer knippert wanneer u op een van deze knoppen drukt. Om te stoppen met het opnemen van een video, drukt u drie seconden op de aan / uit-knop totdat de LED 3 keer snel knippert. Dus de opname stopt en de klok gaat uit.

3. FOTO'S TAKEN Met de LED in blauw, druk de PHOTO / AUDIO toets een keer in. De LED brandt gedurende twee seconden rood en gaat terug naar blauw. De foto is al opgeslagen.

4. AUDIO OPNAME: Met de LED in blauw, druk de PHOTO / AUDIO toets één keer in. De LED wordt rood en knippert een keer per seconde. Dit betekent dat u AUDIO (NO VIDEO) opneemt. Druk op de knop FOTO'S / AUDIO om de opname te stoppen en de LED wordt blauw.

BELANGRIJK !!!

Als een (NO SUMERGIBLE) waterdicht horloge is de microfoon beschermd met een schroefdop (rechts boven), moet u deze verwijderen als u de microfoon wilt gebruiken.

NEDERLANDS

Deze handleiding kan u helpen bij het juiste gebruik van apparaatuur. Alvorens gebruik te maken, gelieve voldoende aandacht te besteden aan de handleiding om ervoor te zorgen dat het gebruik ervan correct is.

FUNCTIES

Video resolutie: 640 * 480 Video formaat: AVI, 30fps. Camera: 1600 * 1200, JPG. USB overdrachtssnelheid: 2.0. Geheugen: 4GB. Ondersteunt voice recording functie, video en foto's. Werk met oplaadbare lithiumbatterij (90-120 minuten). Geen driver installatie vereist voor Windows ME / 2000 / XP / MAX OS 9.2.2 of hoger
Batterijlading

1. Deze apparaatuur gebruikt lithium-batterij voor het opladen, sluit de USB aan om de kabel te bekijken en sluit het andere uiteinde aan op de USB-poort van de PC, de LED-indicator wordt rood. Wanneer de batterij volledig opgeladen is, wordt de LED blauw. U kunt ook de meegeleverde USB-oplader gebruiken.

2. Tijdens het opnemen van de video wordt de camera uitgeschakeld als de batterij zeer laag is, maar voordat het systeem wordt uitgeschakeld, wordt de huidige opname opgeslagen.

INSTRUCTIES:

1. AAN: Druk 3 seconden op de "ON / OFF" knop, waardoor het toestel ingeschakeld is. De LED brandt 3 seconden later rood om blauw in te stellen (Standby).

2. VIDEO-OPNAME: Met de blauwe LED in de standby-modus, druk één keer op de ON / OFF-VIDEO toets. De blauwe LED knippert drie keer en wordt uitgeschakeld. Op dit moment is de klok opgenomen (hoewel er geen LED is om een grotere discretie te bereiken). Door op de knop of AUDIO-VIDEOFOTO'S te drukken, zal de opname geen effect hebben, maar zal het controleren of de video nog steeds werkt omdat de LED drie keer knippert wanneer u op een van deze knoppen drukt. Om te stoppen met het opnemen van een video, drukt u drie seconden op de aan / uit-knop totdat de LED 3 keer snel knippert. Dus de opname stopt en de klok gaat uit.

3. FOTO'S TAKEN Met de LED in blauw, druk de PHOTO / AUDIO toets een keer in. De LED brandt gedurende twee seconden rood en gaat terug naar blauw. De foto is al opgeslagen.

4. AUDIO OPNAME: Met de LED in blauw, druk de PHOTO / AUDIO toets één keer in. De LED wordt rood en knippert een keer per seconde. Dit betekent dat u AUDIO (NO VIDEO) opneemt. Druk op de knop FOTO'S / AUDIO om de opname te stoppen en de LED wordt blauw.

BELANGRIJK !!!

Als een (NO SUMERGIBLE) waterdicht horloge is de microfoon beschermd met een schroefdop (rechts boven), moet u deze verwijderen als u de microfoon wilt gebruiken.